








Nº	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
1	05PT0000023	PORTABOQUILLAS
2	05BM0001002	MORDAZAS
3	05BT2000005	EMPUJADOR -3.20
3	05BT2000006	EMPUJADOR +3.20
4	05PT0000042	PORTAMORDAZAS
5	05BT2000007	MUELLE MORDAZAS
6	05PT0000053	ARANDELA PORTAMORDAZAS
7	05PT0000077	JUNTA PORTAMORDAZAS
8	05PT0000032	CONECTOR PORTAMORDAZAS
9	05PT0000031	CONTRATUERCA PORTAMORDAZAS
10	05PT0000048	INSERTO EJE TRACCION PT 8
10	05PT0000049	INSERTO EJE TRACCION PT 20
11	05PT0000014	EJE TRACCION DELANTERO
12	05PT0000076	JUNTA PORTABOQUILLAS
13	05PT0000075	JUNTA CUERPO / EJE
14	05PT0000050	ANILLA COLGAR
15	05PT0000074	EMPAQUETADURA CUERPO / EJE
16	05PT0000073	EMPAQUETADURA EJE
17	05PT0000072	JUNTA EJE / CUERPO
18	05PT0000015	EJE TRACCION TRASERO
19	05PT0000071	JUNTA TAPON / CUERPO
20	05PT0000092	JUNTA TAPON / EJE TRACCION
21	05PT0000024	TAPON CUERPO EJE
22	05PT0000028	CUBRE TAPON CUERPO
23	05PT0000057	ARANDELA EXPULSOR
24	05PT0000058	JUNTA TAPON/RECOGE VASTAGOS
25	05PT0000030	TAPON RECOGE VASTAGOS
26	05PT0000036	EXPULSOR VASTAGO
27	05PT0000029	RECOGE VASTAGOS
28	05PT0000026	PASADOR EJE GATILLO
29	05PT0000027	EJE CORTE ASPIRACION
30	05PT0000051	TAPON ACEITE
31	05PT0000025	GATILLO
32	05PT0000045	OBUS ACCIONAMIENTO
33	05PT0000014	CUERPO PRINCIPAL
34	05PT0000070	JUNTA CUERPO / VASO
35	05PT0000079	ANILLO APOYO
36	05PT0000078	JUNTA CUERPO / EJE EMBOLO
37	05PT0000006	TUERCA UNION CUERPO/TAPA
38	05PT0000056	POSICIONADOR
39	05PT0000054	SILENCIADOR
40	05PT0000001	TAPA VASO
41	05PT0000033	TUBO LATON
42	05PT0000020	EJE EMBOLO
43	05PT0000044	TOPE GOMA EMBOLO
44	05PT0000091	JUNTA EMBOLO-TUBO
45	05PT0000018	EMBOLO
46	05PT0000082	JUNTA EMBOLO
47	05PT0000038	TOPE INFERIOR EMBOLO
48	05PT0000084	JUNTA TAPA
49	05PT0000043	TORNILLO EMBOLO-PISTON
50	05PT0000016	TAPA CIERRE VASO
51	05PT0000046	GOMA PROTECCION
53	05PT0000090	JUNTA CIERRE ASPIRACION
54	05PT0000052	GRUPILLA EJE CORTE AIRE
55	05PT0000012	TAPON ENTRADA AIRE
56	05PT0000088	JUNTA ARANDELA CIERRE
57	05PT0000040	ARANDELA CIERRE VALVULA
58	05PT0000041	JUNTA TORICA
59	05PT0000086	JUNTA VALVULA
60	05PT0000011	VALVULA ACCIONAMIENTO
61	05PT0000087	JUNTA VALVULA
62	05PT0000089	JUNTA TAPON VALVULA/SEG
63	05PT0000007	CONJUNTO VALVULA SEGURIDAD
	05BT2000041	LLAVE 12-17
	05BM0000099	RACOR
	05BT2000051	BOQUILLA 3,2 B
	05BT2000052	BOQUILLA 4,0 C
	05BT2000053	BOQUILLA 4,8 D

OPCIONAL

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
05PT0000096	COLECTOR VÁSTAGOS LARGO
05BT2000065	BOQUILLA 5,2 STRÉBOL L
05BT2000066	BOQUILLA 6,4 STRÉBOL Q
05BT2000067	BOQUILLA 7,8 STRÉBOL DL
05BT2000074	BOQUILLA 5,2 STRÉBOL WP S
05BT2000075	BOQUILLA 6,4 STRÉBOL WP T
05BT2000076	BOQUILLA 7,8 STRÉBOL WP U

KIT CAMBIO DE ACEITE 05PT0000101 INCLUYE:

05PT0000093	UTIL RELLENO ACEITE
05PT0000094	TORNILLO FRENO EJE
05PT0000095	JERINGUILLA
05BNT000420	ACEITERA